

## Schritte zur Programmierung des Firetext SMS Melders

1. Schritt: Nachdem Sie die SIM-Karte bei Ihrem Provider (Vodafone, Eplus..) freigeschaltet bzw. aktiviert haben, stecken Sie die SIM-Karte in Ihre Handy und deaktivieren Sie die Abfrage des SIM-Codes.
2. Nun entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Handy und stecken diese in den Slot des Rauchmelders für die SIM-Karte.
3. Aktivieren Sie den Rauchmelder durch Einlegen der Batterie.
4. Nun bereiten Sie auf Ihrem Handy eine SMS mit folgendem Inhalt vor

***NUM<Freizeichen><Handynummer an die der Alarm gesendet werden soll>***

- 
5. Als Nummer die diese SMS empfangen soll geben Sie die Rufnummer der SIM-Karte im Rauchmelder ein.
  6. Nun drücken Sie die Testtaste des Rauchmelder für 2sec. .
  7. Warten Sie ca. 45 sec. und senden nun die SMS an den Rauchmelder.
  8. Einige Minuten später sollten Sie eine Nachricht mit dem Inhalt

***<Handynummer Ihre Handys> numbers added, signal strenght good/weak>***

9. Um die korrekte Funktion zu prüfen, können Sie nun die Testtaste des Melders betätigen. Sie sollten kurze Zeit nach dem Test einen SMS erhalten.

Zur Programmierung mehrerer Nummer verfahren Sie wieder ab Punkt 4.

## Änderung des Nachrichtentextes

1. Nun bereiten Sie auf Ihrem Handy eine SMS mit folgendem Inhalt vor

***MSG<Freizeichen><Neuer Text – bis zu 100 Zeichen>***

2. Als Nummer die diese SMS empfangen soll geben Sie die Rufnummer der SIM-Karte im Rauchmelder ein.
3. Nun drücken Sie die Testtaste des Rauchmelder für 2sec. .
4. Warten Sie ca. 45 sec. und senden nun die SMS an den Rauchmelder.



**RAUCHMELDER  
EXPERTEN**